

# Inhaltsverzeichnis



demnächst wird die TIA V18 automatisch verteilt, d.h. parallel zu V14 bzw. V16 wird dann V18 auf den Geräten installiert. Dies passiert aktuell nur im R-Bereich in WHR. (Verteiler richtet sich nach den jetzigen V16 Installationen) Zu beachten: Für die Installation ist ein freier Speicher von mindestens 40 GB notwendig. Wenn dies nicht der Fall ist wird TIA V18 nicht installiert.

Bitte gebt Feedback an die IT, falls es zu Problemen kommt. (nach der Installation)

Bezüglich Lizenz ist folgendes Vorgehen zu tätigen:

Variante 1: Kollegen die dauerhaft mit TIA arbeiten und auch Kundenbesuche tätigen (somit auch offline die Lizenz benötigen) verbinden sich mit dem Lizenzserver (BHSDEWHRTIALS01 für den R-Bereich) und ziehen sich die Serverlizenz auf den lokalen Rechner. (wo sie auch verbleibt, solange benötigt) Variante 2: Kollegen die sporadisch mit TIA arbeiten wollen können freie Lizenzen auf dem Server (online) nutzen. Diese bleiben auf dem Server. Sowohl in V1 als auch V2 ist im Server - Log ersichtlich wo sich die Lizenz befindet.

Info von IT:

Für die zwei Varianten muss der Server im Automation License Manager verbunden werden. Dies kann man unter dem Reiter „Bearbeiten“ → „Rechner verbinden ...“

Anschließend muss der Lizenzserver eingegeben und die Haken bei „Dauerhaft anzeigen“ und „In Suchliste aufnehmen“ gesetzt werden. (siehe Bild)

Beide Haken sind notwendig, damit die Variante 2 funktioniert.

